



Conhecendo o seu Echo Show 5



1. Conecte o seu Echo Show 5

Conecte o adaptador de tomada ao seu Echo Show 5 e insira-o na tomada. Você deve usar os itens originais incluídos com o Echo Show 5 para garantir o desempenho ideal. Em cerca de um minuto, a tela será ativada e a Alexa cumprimentará você.



2. Configure seu Echo Show 5

Siga as instruções na tela para configurar seu Echo Show 5. Durante a configuração, você terá que conectar seu Echo Show 5 à Internet para acessar os serviços da Amazon. Certifique-se de que tem a senha da sua rede Wi-Fi.

Para maiores informações sobre o Echo Show 5, confira a seção de Ajuda e Feedback no aplicativo Alexa ou visite www.amazon.com/devicesupport.




Introdução ao Echo Show 5

Interagindo com seu Echo Show 5

- Para ligar e desligar o seu Echo Show 5, mantenha o botão de microfone/câmera pressionado.
- Pressione levemente o botão de microfone/câmera para desligar os microfones e a câmera. A luz LED ficará vermelha.
- Você pode usar o seu Echo Show 5 com comandos de voz ou com a tela touchscreen.

Para alterar as suas configurações

Para acessar as Configurações, deslize o dedo do topo da tela para baixo ou diga: "Alexa, abra as Configurações."



Aplicativo Alexa

Baixe a última versão do aplicativo Alexa através da loja de aplicativo. O aplicativo permite que você aproveite o seu Echo Show 5. E onde você pode ter uma visão geral dos seus pedidos e gerenciar seus contatos, listas, notícias, músicas e configurações.

Você pode acessar os recursos e as configurações listados acima com o seu computador, visitando <https://alexa.amazon.com.br>.

Nos envie o seu feedback

A Alexa irá melhorar com o tempo conforme novos recursos e novas formas de concluir tarefas forem implementados. Não queremos saber sobre a sua experiência com a Alexa. Use o aplicativo Alexa para nos enviar o seu feedback ou visite www.amazon.com/devicesupport.